



Brico descargado en [www.wikiz3.com](http://www.wikiz3.com)

**Autor** : Desconocido (si eres el autor no dudes en escribirme)

## **FAROS ANGEL EYES**

Como ya os comente cuando puse el post pondria un brico, se que he tardado un poco pero me ha sido imposible hacerlo antes, mas vale tarde que nunca.

Lo primero es desmontar todos los accesorios del foco, gomas y lamparas para que no se dañen. Luego poner el foco en el horno a 175º 10 min para ablandecer el termosellado, hay que ponerlo desde el principio para que el proceso se haga lentamente. Envuelto en papel de plata para protegerlo



Despues desmontaremos la tapa trasera del foco, gracias a la cual accederemos al cristal interior de la optica. Alli pondremos los angel eyes, ya que debido a la forma de nuestra optica, los aros no quedarian bien por fuera.



Situaremos los aros en la posición deseada, seguramente no encajan, los adaptamos con lija, ya que al ser metacrilato es fácil de moldear. Los lijamos y les damos la forma deseada.

Después los pegamos a la óptica, en mi caso con una pistola de termosellado, supongo que se puede hacer con silicona blanca.





Pasamos la instalacion electrica por el canto, y ponemos el foco en el horno 5min para ablandecer el plástico y recuperar el termosellado.

Una vez cerrado solo falta puentear las luces de posicion con los angel eyes .

Haber si alguien se anima. Joss dejalo unos dias para que la gente opine y pregunte dudas

Saludos





